



惠威定时播放器 A-8611 MANUAL

惠威. 美国Swans Speaker Systems, Inc(USA)
HiVi, Inc. 11630 Goldring Road, Arcadia, CA 91006
Tel: 1-626-930-0606
Fax: 1-626-930-0609
E-mail: global@hivi. com
Web: www. hivi. com

惠威扬声器制造商
惠威集团中山市惠威电器有限公司
地址: 广东省中山市南头镇将军工业区 邮编: 528427
电话: 0760-23119506/23112968-221 传真: 0760-23380884

*因设计变更等原因, 所示资料可能与实物不符, 恕不另行通知。 © 2010 Swans Speaker Systems, Inc.(USA)



产品说明书

Public Address System

欢迎进入惠威专业智能广播系统产品世界

感谢阁下选购惠威高品质专业广播系列产品，阁下在使用本产品前，请务必仔细阅读并清楚理解该产品的使用指南及注意事项，确保您能感受到惠威专业高品质广播系列产品所给您带来的完美表现。

惠威PA（Public Address System）是惠威专为宾馆、大厦、广场、智能小区、工厂、学校、机场、码头等场所播放、通告、背景音乐、相互联络、消防报警等研发设计的系统产品。而功放机则是整个系统中最为重要的核心部件，其稳定性和可靠性就摆在该产品的首位，惠威PA系列高品质广播专用功放机借鉴当今国际领先的技术和工艺精心研制的高性能、高稳定性、高可靠性的优质产品，其声音更加清晰、透明，音质可同Hi-Fi产品相媲美，输出功率足、频响更宽广、声音更具有穿透力、更有层次感，是众多用户、单位的首选产品之一，是优质广播工程的坚实力量。

五、安装注意事项

- 1、不能让任何液体流入机内。
- 2、电源线如有破损，应立即停止使用。
- 3、机器不应放在通风不良、多尘、潮湿、阳光照射、有热源或高温,易受振动的地方。
- 4、设备应安全接地。
- 5、电源插头和插座应相容。

六、技术参数

型 号	A-8611
存储方式	内置2G内存或外置SD卡
支持音频格式	MP3、WMA、AAC、WAV、APE、FLAC
收音方式	FM 88~108MHz
录音输入幅度	MIC 5mV LINE 500mV
输 出	LINE 500mV Unbalanced
整机信噪比	≥85dB
整机失真度	<0. 1% (1KHz)
频率响应	50Hz~20KHz ±3dB
分区输出	4路（最大容量2000W）
可控电源输出	~220V/50Hz (MAX 1600W)
净 重	4. 55Kg
毛 重	6. 15Kg
机身尺寸（mm）	359. 5X484X88mm

惠威定时播放器 A-8611 MANUAL




使用说明

一、产品特点

- ARM嵌入式控制系统，DSP音效处理芯片。
- 真彩液晶显示屏，人性化操作介面。
- 手动或自动操作，掉电记忆功能。
- 可通过电脑编程软件编辑定时任务。
- 配合功放即可组成自动广播系统。
- 具有数据库备份功能，易于维护。


二、功能说明

前面板



- | | | |
|-----------|-------------|-----------|
| 1. 电源指示 | 5. 运行模式选择按钮 | 8. 向上选择按钮 |
| 2. 电源开关 | 6. 退出按钮 | 9. 向下选择按钮 |
| 3. 显示屏 | 7. 菜单按钮 | 10. 飞梭 |
| 4. 自动运行按钮 | | |

后面板



- | | | |
|-------------|----------------|-------------|
| 1. FM天线接口 | 5. MIC录音输入幅度调节 | 9. 分区输出口 |
| 2. 音频输出口 | 6. 外置SD卡插槽 | 10. 外控电源输出口 |
| 3. 线性录音输入口 | 7. 电脑编程连接口 | 11. 电源输入口 |
| 4. MIC录音输入口 | 8. 分区输入口 | |

(二)、任务程序编辑

1、在8611机器上直接编辑

开机进入界面，选择“定时程序编辑”，按“MENU”键进入，选择“定时程序设置”进入后可以任务进行编辑。

例如：对第一套程序进行编辑，首先选择第一套程序，然后新建定时（按“◀”“▶”移动蓝色底纹，将蓝色底纹移动至“新建定时”按“MENU”键），然后根据实际情况选择其它选项进行编辑，编辑完成后保存即可；同样方法先“新建定时”然后编辑、保存来完成其它各个任务的编辑。二、三、四套程序同样方法。

编辑完成后退出，返回到时钟界面选择要执行的任务（按“MODE”可选择第几套任务），有任务时屏幕右下角会出现下一个任务执行的时间。

2、用电脑软件实现程序的编辑

将8611的SD卡插在电脑上，打开8611所附带的电脑编程软件，选择“定时程序保存的路径”为Sd卡，编辑任务跟在8611上编辑相同（注意：要选择播放设置的“外置卡节目”，并且所有音源必须是SD卡上的，否则将无法播放）



编辑完成后退出，返回到时钟界面选择要执行的任务（按“MODE”可选择第几套任也可将8611跟电脑直接连接（方法：用一根USB线一端跟PC连接，一端跟8611的“PC CONNECT”连接）注意定时程序保存的路径，其它跟上面操作相同。

编辑完成以后断开USB线（或者将SD卡插到8611）进行程序的安装（选择“定时程序编辑”进入后选择“安装定时程序”然后选择路径安装即可）

外控定时:

定时控制分区。

定时程序复制:

程序复制就是把一套程序复制到另一套程序，光标移动到程序选择窗口，使用旋钮上下选择，再把光标移动到“从左往后复制”或“从右往左复制”按钮,按确认键进行复制。

特殊日子设置。

(1) 添加特殊日子:

把光标移动到日期设置窗口，使用旋钮上下选择日期,再把光标移动到添加按钮，按确认键即可添加，添加成功后可在特殊日子列表看见所设置的日期。(特殊日子是指在该天不运行任务)。

(2) 删除特殊日子:

把光标移动到特殊日子列表，使用旋钮上下选择特殊日子，按确认键选择删除特殊日子。

安装定时程序

(1) 从内置存储器中安装。

(2) 从外置卡中安装。

7、系统设定

(1) 显示设置:

①设置背光时间:

按需要选择液晶屏的背光时间,有6个时间，分别是:5秒、10秒、15秒、20秒、30秒、常亮。

②亮度调节:

五级调节背光亮度。

③背光显示模式

有半亮和全亮两种模式。

(2) 桌面设置:

更换系统图案,有6种风格选择。

(3) 时钟设置

①时间设置:

“系统设定”-“时钟设置”-“时间设置”光标移动到调节窗口，使用旋钮上下增加或减小时间，按MENV键保存并退出，按EXIT键直接退出。

②日期设置:

“系统设定”-“时钟设置”-“日期设置”光标移动到调节窗口，使用旋钮上下增加或减小日期，按MENV键保存并退出，按EXIT键直接退出。


(4) 语言

“系统设定”-“语言”更改系统语言。

(5) 系统信息

查看系统信息，如版本号，容量等信息。

三、连接方法



四、使用方法

(一)、操作界面介绍

1、音乐播放界面

(1) 播放音乐

可选择“所有音乐”、“艺术家”、“专辑”、“流派”或“我的收藏夹”使用旋钮开关上下选择文件，按MENU键添加收藏夹，按确认键可进入音乐播放界面。

(2) 播放录音文件

选择录音文件。

(3) 目录播放

根据路径选择播放目录,可进入SD卡或机身内存文件夹。

2、播放设置

播放界面按MENU键可进入播放设置界面,按确认键进入下一级设置,按EXIT可退出设置界面。

(1) 重复设置:

有5种重复方式:单曲一次、单曲循环、全部一次、全部重复、试听。

(2) 播放设置:

有两种播放方式：顺序播放、随机播放。

(3) 微软音效:

3种供选择：3D、重低音、音量均衡。

(4) 音效设置:

有多种音效设置。选择我的音效时,可在音乐播放菜单下的“我的音效设置”自定义音效。

(5) 屏幕显示:

选择显示:ID3、歌词、频谱或不显示。

(6) 分区选择:

按需要勾选所需要的分区。

3、FM收音机功能界面

(1) 搜台

①手动搜台:

“FM菜单”-“手动搜索”，按左键或右键可以减小或增加频率。

②自动搜台

“FM菜单”-“自动搜索”，开始自动搜索电台，等搜索完成后可以使用左右键切换电台。

(2) 音量调节

FM主界面下使用旋钮上下增加或减小音量。

(3) 分区选择

“FM菜单”-“分区选择”按需要选择所需要的分区。

(4) FM录音

“FM菜单”-“FM录音”，自动进入录音界面对FM进行录音。

(5) 收听地区

“FM菜单”-“收听地区”，按需要选择地区，有4个地区分别是:中国、日本、美国、欧洲、校园广播。

(6) 存储与删除电台

①存储电台

“FM菜单”-“存储电台”，使用旋钮选择存储位置，再按确认键保存。

②删除电台

“FM菜单”-“删除电台”，使用旋钮选择存储位置，再按确认键删除

(7) 立体声开关:

“FM菜单”-“立体声开关”，选择开或关闭FM立体声。

4、资源管理器

可以系统内存和SD卡查看文件。使用旋钮上下选择文件，按确认键可查看文件内容。

5、麦克风录音和线录音

进入录音界面，对麦克风进行录音，按确认键开始进行录音，再按确认键可暂停录音，按EXIT键时会提示是否保存，需要保存请选择是，否则取消。

录音设置界面:

在录音界面下，按MENU键可进入录音设置界面

(1) 录音质量

设置录音质量，有两种选择:普通品质、高品质。

(2) 录音音量

设置录音音量

6、定时程序编辑

定时程序设置

(1) 程序选择:

把光标移动到程序选择窗口，使用旋钮上下选择程序号,可根据需要设置4套定时播放程序，下面的设置对应所选择的程序号。

(2) 定时模式:

把光标移动到定时模式窗口，使用旋钮上下选择模式，定时模式有三种模式分别是:音乐定时，收音定时，外控定时。

(3) 新建定时:

把光标移动到时间开始时间设置窗口，使用旋钮上下选择所播放的开始和结束时间，按需要勾选播放的日期，选择分区,设置定时模式，设置完成后按保存。如果多个时间段播放不同的文件列表，可把光标移动到新建定时按钮，按确认键新建定时，设置各功能，设置为完成后保存，如此类推，设置多个定时。设置完成后可把光标移动到定时序号窗口，使用旋钮上下查看或修改各个时间段。

音乐定时:

(1) 添加文件:

把光标移动到文件浏览图标,按确认键,使用旋钮上下选择所需文件,按确认键添加文件,逐一添加完成后按EXIT键返回定时设置界面。

(2) 删除文件:

把光标移动到文件删除图标,使用旋钮上下选择要删除的文件,按确认键删除文件。

(3) 更改文件播放顺序:

把光标移动到上移或下移图标,使用旋钮上下选择文件,按确认键进行文件上移或下移。

(4) 选择播放模式:

把光标移动到播放模式选择图标,按确认键进行播放模式切换,有两种播放模式:分别是顺序播放和随机播放。

(5) 选择循环模式:

把光标移动到循环模式选择图标,按确认键进行循环模式切换,有两种循环模式:分别是全部一次和全部循环。

收音定时:

(1) 选择定时播放频率:

把光标移动到频率选择窗口,使用旋钮上下选择不同的收音频率。