



<p>User Manual 使用手册</p>  <p>Elody Mini</p>	<p>包装内容</p> <ul style="list-style-type: none"> Elody Mini音箱*1 USB-A转USB-C线*1 使用说明书及保修卡*1 <p>感谢您选择我们的无线音箱。请仔细阅读本手册，并保存好以备将来参考。如果您需要任何帮助，请联系我们，提供您的订单号和问题的详细信息。</p> <p>1</p>	<p>产品规格</p> <table border="1"> <tr><td>型号</td><td>SWAN E1 mini</td></tr> <tr><td>频率响应</td><td>60Hz-20kHz</td></tr> <tr><td>输出功率</td><td>6W</td></tr> <tr><td>信噪比</td><td>80dB</td></tr> <tr><td>电池容量</td><td>1500mAh</td></tr> <tr><td>重量</td><td>250g</td></tr> <tr><td>充电时间</td><td>约3小时</td></tr> <tr><td>放电时间</td><td>约16小时 (60%的音量)</td></tr> <tr><td>蓝牙版本</td><td>V5.3</td></tr> <tr><td>蓝牙距离</td><td>10米(中间无阻隔)</td></tr> <tr><td>电源输入</td><td>DC 5V/1A</td></tr> <tr><td>尺寸</td><td>Φ98mm * 43mm</td></tr> <tr><td>TF卡</td><td>TF卡最大支持128GB, 解码格式支持WMA,MP3,APE,FLAC,WAV</td></tr> </table> <p>2</p>	型号	SWAN E1 mini	频率响应	60Hz-20kHz	输出功率	6W	信噪比	80dB	电池容量	1500mAh	重量	250g	充电时间	约3小时	放电时间	约16小时 (60%的音量)	蓝牙版本	V5.3	蓝牙距离	10米(中间无阻隔)	电源输入	DC 5V/1A	尺寸	Φ98mm * 43mm	TF卡	TF卡最大支持128GB, 解码格式支持WMA,MP3,APE,FLAC,WAV	<p>按键&接口说明</p>  <ol style="list-style-type: none"> 电源键 (开/关机, 蓝牙配备) 音量+键 音量-键 播放/暂停键 USB-C接口 (充电/USB音频输入) TF卡插槽 状态指示灯 <p>3</p>	<p>使用说明</p> <p>充电后使用 首次使用本产品时, 请使用附赠的USB-C线连接到合适的电源给音箱充电3小时以上。</p> <p>开/关机 ·开机: 长按电源键2秒, 同时播报开机提示音。 ·关机: 长按电源键2秒, 同时播报关机提示音。 *注: 音箱在低电后未及时充电会自动关机。</p> <p>配对后使用 ①将音箱放置在需要连接使用的蓝牙设备(如手机)旁, 然后长按电源键2秒, 音箱开机后再单击电源键可使音箱进入蓝牙配对状态, 蓝色指示灯快速闪烁。 ②打开需要连接使用的蓝牙设备的蓝牙列表, 找到“SWAN E1 mini”蓝牙名称点击连接。 ③配对连接成功后, 音箱的状态指示灯会切换为蓝灯常亮, 音乐播放中蓝灯会切换为呼吸闪烁。 *注: 若需要配对其它蓝牙设备使用, 请重复上述操作。</p> <p>4</p>	<p>USB-C音频输入</p> <p>需要使用附赠的USB-C线将音箱连接到电脑等兼容的设备, 连接成功后音箱的状态指示灯切换为绿灯呼吸闪烁, 此时会同时给音箱充电。</p> <p>TF卡播放 将支持的TF (Micro SD) 卡插入音箱的卡槽, 若音箱检测到TF卡插入, 状态指示灯将切换为绿灯呼吸闪烁, 此时可以单击播放键进行播放。</p> <p>TF卡插入, 状态指示灯将切换为绿灯呼吸闪烁, 此时可以单击播放键进行播放。</p> <p>模式切换 开机状态下, 双击播放键, 音箱将按照“蓝牙→TF卡播放→USB音频输入→蓝牙”的顺序循环切换播放模式。</p> <p>TWS组对模式 ①两个SWAN E1 mini音箱开机后, 在没有连接手机等设备前, 可以通过双击电源键使它们进入TWS配对模式, 此时两个音箱白色状态指示灯快速闪烁, 等切换为白灯呼吸闪烁时, 说明两个</p> <p>5</p>	<p>按键功能说明</p> <table border="1"> <tr><th>按键</th><th>功能</th></tr> <tr><td>电源键</td><td>• 开机: 长按电源键2秒开机 • 关机: 长按电源键约2秒关机</td></tr> <tr><td>播放/暂停键</td><td>• 播放/暂停: 单击播放/暂停键 • 模式切换: 双击播放/暂停键</td></tr> <tr><td>音量+键</td><td>• 增加音量: 单击音量+键 • 下一曲: 长按2秒音量+键</td></tr> <tr><td>音量-键</td><td>• 减少音量: 单击音量-键 • 上一曲: 长按2秒音量-键</td></tr> </table> <p>7</p>	按键	功能	电源键	• 开机: 长按电源键2秒开机 • 关机: 长按电源键约2秒关机	播放/暂停键	• 播放/暂停: 单击播放/暂停键 • 模式切换: 双击播放/暂停键	音量+键	• 增加音量: 单击音量+键 • 下一曲: 长按2秒音量+键	音量-键	• 减少音量: 单击音量-键 • 上一曲: 长按2秒音量-键	<p>指示灯光说明</p> <p>USB-C音频输入</p> <table border="1"> <tr><th>音箱状态</th><th>指示灯状态</th></tr> <tr><td>正确插入后</td><td>• 绿灯呼吸闪烁 • 红灯常亮</td></tr> </table> <p>蓝牙连接</p> <table border="1"> <tr><th>音箱状态</th><th>指示灯状态</th></tr> <tr><td>连接成功后</td><td>• 蓝灯呼吸闪烁</td></tr> <tr><td>配对/可连接状态</td><td>• 蓝灯快速闪烁</td></tr> </table> <p>TWS模式</p> <table border="1"> <tr><th>音箱状态</th><th>指示灯状态</th></tr> <tr><td>TWS组对后</td><td>• 白灯呼吸闪烁</td></tr> </table> <p>8</p>	音箱状态	指示灯状态	正确插入后	• 绿灯呼吸闪烁 • 红灯常亮	音箱状态	指示灯状态	连接成功后	• 蓝灯呼吸闪烁	配对/可连接状态	• 蓝灯快速闪烁	音箱状态	指示灯状态	TWS组对后	• 白灯呼吸闪烁	<p>TWS配对状态 白灯快速闪烁</p> <p>TF插卡播放</p> <table border="1"> <tr><th>音响状态</th><th>指示灯状态</th></tr> <tr><td>正常插卡后</td><td>• 绿灯呼吸闪烁</td></tr> </table> <p>充电</p> <table border="1"> <tr><th>音响状态</th><th>指示灯状态</th></tr> <tr><td>充电</td><td>• 红灯常亮</td></tr> <tr><td>充满</td><td>• 红灯熄灭</td></tr> <tr><td>低电</td><td>• 红灯快闪</td></tr> </table> <p>9</p>	音响状态	指示灯状态	正常插卡后	• 绿灯呼吸闪烁	音响状态	指示灯状态	充电	• 红灯常亮	充满	• 红灯熄灭	低电	• 红灯快闪	<p>有毒有害物质或元素附表</p> <table border="1"> <thead> <tr><th rowspan="2">部件名称</th><th colspan="5">有毒有害物质或元素</th></tr> <tr><th>铅 (Pb)</th><th>汞 (Hg)</th><th>镉 (Cd)</th><th>六价铬 (Cr(VI))</th><th>多溴联苯 (PBB)</th><th>多溴二苯醚 (PBDE)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>主机</td><td>X</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>配件</td><td>X</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> </tbody> </table> <p>本表格依据SJ/T11364的规定编制 ○:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572标准规定的限量要求以下。 X:表示该有毒物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572标准规定的限量要求。 注:本产品标有“X”的原因是现阶段没有可供选择的替代技术或部件。</p> <p>温馨提示 1.为了延长电池寿命, 建议您每月至少让音箱充电一次。 2.请使用符合标准和本产品输入规格的充电器为音箱充电, 使用其他劣质充电器可能导致危险。 3.使用音箱时, 请务必调至适度音量。</p> <p>警告: 在居住环境中, 运行此设备可能会造成无线电干扰。</p> <p>10</p>	部件名称	有毒有害物质或元素					铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	主机	X	○	○	○	○	○	配件	X	○	○	○	○	○	<p>保修卡</p> <p>保修说明(保修范围仅限主机, 不包含配件及赠品) 1.从产品购买日起12个月内, 如产品在正常使用情况下出现损坏或故障, 经本公司技术人员证实后将对该产品提供免费维修或更换服务。 以下情况恕不免费维修: • 无保修卡或产品维修标签已破坏的。 • 自行拆卸造成破坏的。 • 因进水或跌落破坏而造成故障及人为机械损坏的。 • 因不可抗力意外事件或自然灾害导致产品故障或损坏的。 2.维修时必须提供本卡及购买商号发票正本, 如果用户不能提供, 免费保修失效, 提供维修服务, 用户可能需要支付相关维修费用。 3.如因不规范使用本公司产品而导致手机或其它电子产品有任何损坏, 本公司不会承担责任。</p> <p>保修卡填写内容:</p> <table border="1"> <tr><td>产品型号</td><td></td><td>联系电话</td><td></td></tr> <tr><td>购买日期</td><td></td><td>盖章处</td><td></td></tr> <tr><td>客户姓名</td><td></td><td>经销商</td><td></td></tr> <tr><td>客户地址</td><td></td><td>经销电话</td><td></td></tr> </table> <p>11</p>	产品型号		联系电话		购买日期		盖章处		客户姓名		经销商		客户地址		经销电话		<p>生产企业: 珠海惠威科技有限公司 地址: 珠海市联港工业区东成路南1号 执行标准: GB 4943.1-2022 网址: www.hivi.com 服务热线: 400-0909-199</p>
型号	SWAN E1 mini																																																																																																																		
频率响应	60Hz-20kHz																																																																																																																		
输出功率	6W																																																																																																																		
信噪比	80dB																																																																																																																		
电池容量	1500mAh																																																																																																																		
重量	250g																																																																																																																		
充电时间	约3小时																																																																																																																		
放电时间	约16小时 (60%的音量)																																																																																																																		
蓝牙版本	V5.3																																																																																																																		
蓝牙距离	10米(中间无阻隔)																																																																																																																		
电源输入	DC 5V/1A																																																																																																																		
尺寸	Φ98mm * 43mm																																																																																																																		
TF卡	TF卡最大支持128GB, 解码格式支持WMA,MP3,APE,FLAC,WAV																																																																																																																		
按键	功能																																																																																																																		
电源键	• 开机: 长按电源键2秒开机 • 关机: 长按电源键约2秒关机																																																																																																																		
播放/暂停键	• 播放/暂停: 单击播放/暂停键 • 模式切换: 双击播放/暂停键																																																																																																																		
音量+键	• 增加音量: 单击音量+键 • 下一曲: 长按2秒音量+键																																																																																																																		
音量-键	• 减少音量: 单击音量-键 • 上一曲: 长按2秒音量-键																																																																																																																		
音箱状态	指示灯状态																																																																																																																		
正确插入后	• 绿灯呼吸闪烁 • 红灯常亮																																																																																																																		
音箱状态	指示灯状态																																																																																																																		
连接成功后	• 蓝灯呼吸闪烁																																																																																																																		
配对/可连接状态	• 蓝灯快速闪烁																																																																																																																		
音箱状态	指示灯状态																																																																																																																		
TWS组对后	• 白灯呼吸闪烁																																																																																																																		
音响状态	指示灯状态																																																																																																																		
正常插卡后	• 绿灯呼吸闪烁																																																																																																																		
音响状态	指示灯状态																																																																																																																		
充电	• 红灯常亮																																																																																																																		
充满	• 红灯熄灭																																																																																																																		
低电	• 红灯快闪																																																																																																																		
部件名称	有毒有害物质或元素																																																																																																																		
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)																																																																																																													
主机	X	○	○	○	○	○																																																																																																													
配件	X	○	○	○	○	○																																																																																																													
产品型号		联系电话																																																																																																																	
购买日期		盖章处																																																																																																																	
客户姓名		经销商																																																																																																																	
客户地址		经销电话																																																																																																																	