



惠威专业音响-网站



惠威专业音响-订阅号



惠威专业音响-说明书



无线单元话筒

HD1000-1, HD1000-1C
HD1000-2, HD1000-2C

HiVi惠威. 美国
HiVi Acoustics, Inc.
11630 Goldring Road, Arcadia, CA 91006, USA
Tel: +1 626 930 0606 Fax: +1 626 930 0609

HiVi惠威. 中国
珠海惠威科技有限公司
广东省珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号
电话: 0756-6268035 传真: 0756-6268006、6268052
客户服务热线: 400-090-9199

※ 因设计变更等原因, 所示资料可能与实物不符, 恕不另行通知。
Due to the reasons in the change of design or others, product information contained here may not be in conformity with product itself. We reserve the right of no prior notice before change.

产品说明书
www.hivi.com

一、重要安全注意事项：

细阅指引：使用本系列产品必须细阅所有安全细则及操作指引。

保存指引：请将本说明书保存在一个安全的地方，以便日后参考。

遵守指引：请遵守所有操作规程和使用指引。

使用保存：不要把本产品放在高度潮湿、强磁、强光、高温等的环境下使用或存放，如长时间不用应把电源插头拔下，并把会议麦克风内的电池取出。使用会议麦克风时请勿抛、摔、扔、丢，以免造成严重损坏。会议麦克风电池请勿新、旧混用，并只能用同样类型或等效类型的电池来更换。

电 源：本产品只可使用标签上指明的电源电压，请确认你所在地区的市电是否符合本产品使用。

配 件：请使用制造商提供的配件或其认可的附件产品。

维 修：不要自行维修本产品，因打开或拆除外壳可能会令你接触危险电压或扩展故障范围，应由专业的技师进修或由经销商交由本公司维修。

更换零件：如需要更换零件，修理技师所用的零件必须符合制造商的规格或与原装零件一样，如更换不当会引致起火，触电或其他危险。

调 整：如本产品有故障或性能下降，请不要自行拆卸外壳调整电路板上的可调元件，以免造成严重损坏，应请专业技师用专用设备调整或请与经销商取得联系，我们特竭诚为您服务。

保 修：本产品未含改装之部分，请勿自行拆开改装，否则您将失去保修的权利。

注意事项：为了充分通风，设备周围的最小间隙为30mm；

通风孔不应覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品而妨碍通风；

设备上不应放置裸露的火焰源，如点燃的蜡烛；

设备不应遭受水滴或水溅，设备上不应放置诸如花瓶一类的装满液体的物品；


仅适用于非热带气候条件下安全使用。

仅适用于海拔2000m以下地区安全使用。



请勿在通电状态下移动设备，这样极易造成设备故障或安全事故。

该标记标示危险的带电端子，当将外接电线连接到这种端子时，必须由“受过专业培训的操作人员”进行连接，或使用可进行安全连接的特制引线或电线。

当最终用户打算丢弃此产品时必须将该产品送到适当的设施，以进行回收和循环再利用。



防止高温
勿将机器放置于烈日曝晒
或靠近发热器材的位置




留意电源线
从插座拔出插头时切勿电源线，
应该抓住插头将其拔出，长时间
不用机器，例如外出旅游时，须将
插头脱离电源插座



勿打开机壳
打开机壳有可能触电！
留意勿让针、硬币等进入
机器。

二、单元操作指示：

- 1、打开底部电池盖，装入3节AA1.5V电池，注意电池的正负极性不能装反；锂电池版的单元可直接开机。
- 2、轻触电源开关，TFT显示屏和灯环变亮，表明单元正常开启。
- 3、打开单元后，TFT显示屏显示实时的工作状态。
- 4、关闭单元电源，只需轻触开关键即可。
- 5、按下主席优先按键，可关闭开启中的代表单元而主席单元不受影响。



三、主机与单元匹配设置：


一、系统主机界面设置

主机和单元开机，按翻页键“NEXT”两次，进入系统设置界面。


按确认键“ENTER”，设置选项内容闪烁一下，以色块背景显示，按向上键“▲”或向下键“▼”可在“系统语言设置、房间号设置”2个选项中移动选择再按向左键“◀”或向右键“▶”，可调节所选选项中所需的语言或数值。

- 1、系统语言设置：具有“中文”和“English”两种语言可供选择。
- 2、房间号设置：共20个房间号，每个房间号都有固定的通信IP和通信ID。
- 3、在设置完通信IP和通信ID之后，按确认键“ENTER”确认保存，所有主席和代表单元都会接收到更改设置指令，带显示屏的单元显示屏显示的房间号数值与主机设置的数值一致，或不带显示屏的单元所有的指示灯点亮一下，都可以说明更改设置成功。
注意：当需要更改房间号时，必须要求每个主席、代表单元在“连接中”的状态下进行更改设置，当房间号更改确认后，重复按“发言键”进行自动寻频连接。

四、单元图示：



单元功能图示



五、功能参数：

动态范围	>90dB	消耗电流	130mA
最大发射功率	30mW	供电方式	4.5V,3×AA(碱性或镍氢充电电池)
频率响应	40Hz~16KHz		3.7V(锂电池版)
灵敏度	-43±3dB@1KHz	使用时间	约8小时(和电池品质有关)
最大偏频	±45KHz	指向性	心型
最大声压级	>110dB SPL	拾音模式	电容式
显示方式	LCD	最大使用距离	100m

六、包装清单：

名称(锂电池版)	数量	名称(普通版)	数量
单元话筒	1台	单元话筒	1台
充电器	1个	AA电池	3个
充电线	1条	保修卡	1张
保修卡	1张	合格证	1张
合格证	1张	简易说明书	1份
简易说明书	1份		

十、产品中有害物质的名称及含量：



此图示含义为：该产品可能含有某些有害物质(如下表所示)。在环保使用期限内可以放心使用，超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。此标识指环保使用期限为十年(从生产日期算起)。

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电缆	X	O	O	O	O	O
金属部件	O	O	O	O	O	O
木质部件	X	X	X	X	X	X
塑胶部件	O	O	O	O	O	O
电路板组件	X	O	O	O	O	O
变压器	O	O	O	O	O	O
喇叭件	O	O	O	O	O	O
包装材料	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

注: 环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。